


# DeskTopLEDパネル コントローラ操作説明書

リモコンを赤外線受光部に向けて操作してください。  
(赤外線受光部は、白いボックスから出ている10cm程の白いケーブルの先端です)



電池交換:コントローラ背面下部から電池の交換ができます。  
ケースに表示のイラストを参照ください。  
適合する電池は、ボタン電池CR2025です。